

Brugsanvisning/Bruksanvisning

Tågemaskine / Røkmaskin med 1 membran




Pondteam®

www.pondteam.com


Brugsanvisning DK

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden tågemaskinen tages i brug.

Anvendelse



 Tågemaskinen er beregnet til brug i vand og frembringer kølig og ufarlig vanddamp, som ligner tåge. Velegnet til indendørs vandkunst, vandplante arrangementer eller sammen med granitfigurer i vand.

Sikkerhedsforanstaltninger

 Kan anvendes både inde og ude.
Før brug skal man kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.
Transformatoren skal placeres så den er godt ventileret. Kun den medfølgende transformator må anvendes.


Rør ikke tågemaskinen når den er i drift, det kan gøre ondt.
Inden du rører tågemaskinen skal kontakten være slukket og stikket være trukket ud.
Transformatoren forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsmekanisme på højst 30mA.
Vigtigt: Ved beskadigelse af kabel eller andre dele må tågemaskinen ikke anvendes mere og skal kasseres. Af sikkerhedsgrunde bør enhver reparation på nær udskiftning af membran, foretages af forhandleren.

Montering

 Placer tågemaskinen i vandet på det ønskede sted, således at maskinen er dækket af vand.
 Tågemaskinen fungerer bedst med 0,5 – 3 cm vand over membranen.
Sæt stikket fra maskinen til transformatoren og tilslut derefter transformatoren til el-nettet.

Såfremt vandet synker under minimum vil tågemaskinens tågedel automatisk slukkes mens LED lysene stadig vil lyse.
Når vandet efterfyldes til korrekt niveau vil tågemaskinen igen producerer tåge.
Placer altid tågemaskinen mindst 30 cm fra fugtsugende materiale. Forventet vandforbrug er ca. 80 ml/t. Tågemaskinen bør ikke være i brug mere end 8 timer i et stræk. Man kan evt koble den til over et tænd/sluk ur. Brug udelukkende rent vand til tågemaskinen.

Skifte af membran

 Sluk for tågemaskinen og træk stikket ud. Anvend den medfølgende nøgle og skru mod uret. Fjern O-ringen og membranen. Der er en for- og bagside på membranen og det er vigtigt at den nye monteres på samme måde som den gamle.
Delene skal være fuldstændig tørre inden monteringen.

Tågemaskinen kan aftørres med en blød klud evt. tilsat et mildt opvaskemiddel.

Reserve dele

En ekstra membran og en nøgle medfølger. Flere membraner kan købes hos forhandleren

Garanti



Tågemaskinen er dækket af en 24 måneders garanti gældende fra købsdatoen. Købsnota gælder som garantibevis og denne eller en kopi af denne skal altid medsendes sammen med reklamationen. Ved fejl reparerer eller ombyttet tågemaskinen (vort valg). Garantien dækker ikke normalt slid eller skader der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af betjeningsvejledningen. Membranen er ikke dækket af garantien (sliddel). Afkortning af kabel er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

Affaldshåndtering



En defekt tågemaskine må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation.

Bruksanvisning SE

Var venlig læs den här bruksanvisningen innan rökmaskinen tages i bruk.

Användning



Rökmaskinen är gjord för drift i vatten och ger rök genom att med ultraljud finfördela vattenånga till en rökliknande dimma. Passar till mindre vattenkonster och ger en fin stämning.

Tekniska data finns på typskylten till rökmaskinen.

Säkerhetsföreskrifter



Kan användas både inne och ute.

Innan maskinen tages i bruk skall sladden kontrolleras. Sladden kan inte repareras utan vid fel skall apparaten kasseras.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe.

Tranformatorn är avsedd för 230-240 V 50 Hz.

Rör inte rökmaskinen när den är i drift.

Innan du rör rökmaskinen skall transformatorns kontakt tas ur elutaget.

Viktigt: Vid skada på kabeln eller andra delar av rökmaskinen skall maskinen inte användas utan lämnas tillbaka till återförsäljaren. Av säkerhetsskäl bör endast

membranbyte göras med den medföljande nyckeln. Alla andra reparationer skall göras av

återförsäljaren.

Montering



Placera rökmaskinen i vattnet på mellan 0,5-3 cm vattendjup. Koppla in maskinen på den medföljande transformatorn och anslut transformatorn till elnätet. Om rökmaskinen står för grunt eller vattnet sjunker stängs rökmaskinen (inte LED



ljuset) automatisk av och tänds när vattnet stiger igen.

Placera alltid rökmaskinen minst 30 cm från fukt känsliga material. Den ungefärliga vattenförbrukningen är ca. 80 ml/timmen. Rökmaskinen bör inte vara i bruk längre än ca 8 timmar i sträck. Koppla den gärna över en timer.

Rengöring

Torka av den med en mjuk trasa och använd ett mildt diskmedel.

Skifte av membran



Koppla alltid ur transformatorn från elnätet. Använd den medföljande nyckeln och skruva moturs. Ta bort O-ringen och membranet. Montera i det nya membranet. Delarna skall vara torra vid montering.

Reservdelar

1 st extramembran medföljer. Fler kan köpas från våra återförsäljare.

Garanti



Rökmaskinen har en garanti på 24 månader mot produktions och materialfel.

Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel.

Vid fel reparerer eller bytes rökmaskinen (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling. Membranet som är en förbrukningsdel täcks inte av garantin.

Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Avfallshandtering



En defekt rökmaskine får inte slängas bland ordinarie hushållsopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmaterial ex.vis en miljöstation.

Pondteam®

Mossvägen 17

S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.se

Mail info@pondteam.dk

Manual version 19092012